FICHA TÉCNICA

Tubo de salida con llave de paso

Bürkle | Accesorio PumpMaster petroquímicos | Cat. 5202-3001

Manguera de descarga para la bomba manual Bürkle PumpMaster de líquidos petroquímicos, con llave de paso integrada para controlar la salida durante el trasvase. Diseñada para aceites minerales, diésel y otros líquidos petroquímicos no inflamables compatibles.

Especificaciones técnicas

PARÁMETRO	ESPECIFICACIÓN
Marca	Bürkle
Número de catálogo	5202-3001
Nombre del producto	Tubo de salida con llave de paso
Tipo de producto	Accesorio de descarga para bomba PumpMaster
Serie compatible	PumpMaster para líquidos petroquímicos
Bomba asociada	Referencia 5202-3000 (no incluida)
Longitud de la manguera	1.5 m
Tipo de salida	Tubo de descarga
Material de la manguera	NBR (caucho de acrilonitrilo-butadieno)
Material de llave de paso	PP (polipropileno)
Material de la junta	NBR (caucho de acrilonitrilo-butadieno)
Sistema de regulación	Llave de paso / válvula de cierre
Líquidos previstos	Petroquímicos no inflamables compatibles
Usos indicados	Aceites minerales, diésel y lubricantes compatibles
Presentación	Accesorio independiente de la bomba
Unidad de embalaje	1 pieza
Observación	La ficha del accesorio no indica caudal propio

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES

Diseño y funcionamiento

El conjunto dispone de una manguera flexible de descarga de 1.5 m y una llave de paso en su extremo. Al conectarlo a la bomba PumpMaster para líquidos petroquímicos, permite conducir el líquido desde el bidón al recipiente de destino y abrir o cerrar la salida manualmente.

Aplicaciones habituales

Trasvase desde bidones de aceites minerales, aceite de motor, aceite hidráulico, diésel y productos petroquímicos no inflamables compatibles. Aplicaciones en talleres, mantenimiento industrial, operaciones petroquímicas y servicio de flotas. La idoneidad química debe verificarse para cada producto.

Instalación y operación recomendadas

1. Verificar que la bomba sea PumpMaster para líquidos petroquímicos, referencia 5202-3000.
2. Comprobar el estado de la manguera, la junta y la llave de paso antes de conectar.
3. Acoplar el accesorio a la salida de la bomba según las instrucciones del fabricante.
4. Dirigir el extremo de descarga al recipiente receptor adecuado.
5. Accionar la bomba siguiendo su manual; abrir la llave para permitir la salida del líquido.
6. Cerrar la llave para interrumpir el trasvase y aliviar la presión antes de desmontar.

Seguridad, limpieza y mantenimiento

Comprobar siempre la compatibilidad química de NBR y PP con el líquido manipulado y respetar la lista de resistencia química de Bürkle. Evitar usos con sustancias inflamables o no autorizadas. Inspeccionar posibles fugas y limpiar el conjunto según el producto transferido y las indicaciones del fabricante.

Información del fabricante

Bürkle GmbH | Rheinauenstr. 5, 79415 Bad Bellingen, Alemania.

Fuente oficial: www.buerkle.de/es/tubo-de-salida-con-llave-de-paso-para-pumpmaster-para-liquidos-petroquimicos_p5202-3001

Nota: Los datos corresponden exclusivamente al accesorio 5202-3001. La bomba se comercializa por separado. Los pasos de operación son recomendaciones generales, no una reproducción literal de un manual.