

# Myron L RE-10 Range



Myron L (Range Extender, x10) para medidores pDS

## **Extensor de alcance:**

El extensor de rango RE-10 es un accesorio útil para soluciones de alta conductividad / ppm más allá del rango normal de su medidor Ds (excepto 512T10). insertando el re- 10 en una

copa de celda llena de muestra aumenta el rango máximo diez veces. use el extensor de rango siempre que el rumbo esté fuera de la escala.

## **UTILIZANDO EL RE-10**

1. Llene el vaso de la celda tres veces para enjuagarlo, pero cada vez inserte el extensor de rango para enjuagarlo también.
2. Llene la taza de la celda con su muestra. empuje el extensor de rango dentro del vaso de la celda, asentando el sello de la junta tórica.
3. Use y lea el medidor Ds de la manera normal. Multiplica la lectura por 10.
4. Para obtener la mejor precisión, repita la prueba completa con una muestra nueva.
5. cuando haya terminado las pruebas, retire el extensor de rango. Enjuague bien la copa de células y el extensor con agua limpia (preferiblemente destilada o desionizada) para eliminar la acumulación de sales secas. Esto es extremadamente importante cuando el instrumento se utilizará para analizar agua de alta pureza.

